Installatiehandleiding voor de installateur

EMS plus



Voor installatie zorgvuldig lezen.

Logamatic

RC200







Inhoudsopgave

1	Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen3					
	1.1 1.2	Uitleg van de symbolen				
2	Gegev	rens betreffende het product				
	2.1	Productbeschrijving 5				
	2.1.1	Soorten regelingen 5				
	2.1.2	Toepassingsmogelijkheden in verschillende				
		cv-installaties				
	2.2	Bedoeld gebruik				
	2.3	EG-conformiteitsverklaring 6				
	2.4	Leveringsomvang				
	2.5	lechnische gegevens				
	2.6	Karakteristieken temperatuursensor				
	2.7	Aanvullende toebehoren				
	2.8	Geldigheid van de technische documenten				
3	Installeren 10					
	3.1	Installatieplaats 10				
	3.2	Montage 12				
	3.3	Aansluiten elektrisch 12				
	3.4	Aanbrengen of afnemen bedieningseenheid 14				
4	Bedie	ningselementen15				
5	In bed	rijf nemen 16				
	5.1	Regelaar en afstandsbediening				
	5.2	Regelaar				
	5.3	Afstandsbediening 22				
	5.4	Checklist: belangrijke instellingen voor de				
		inbedrijfstelling 22				
6	Hoofd	menu				
-	6.1	Instellingen				
	6.2	Menustructuur Gebruiker				

7	Servic	eniveau	24		
	7.1	Instellingen	24		
	7.2	Menustructuur Service / installateur	24		
	7.2.1	Configuratie van de installatie	26		
	7.2.2	Instellingen voor het toegekende cv-circuit	27		
	7.2.3	Instellingen voor de warmwatervoorziening	32		
	7.2.4	Instellingen voor een solarinstallatie	32		
	7.2.5	Functietest van de geïnstalleerde pompen en			
		mengmodules	35		
	7.2.6	Informatie ter controle van de installatie			
		oproepen	35		
	7.2.7	Aanpassen instellingen voor servicemeldingen			
		en storingsmeldingen oproepen	37		
	7.2.8	Data van de BUS-deelnemer oproepen	38		
8	Storin	gen verhelpen	38		
9	Milieu	bescherming/afvalverwerking	44		
10	Instelprotocol (menu Service/installateur)				
	Trefwo	oordenregister	47		

1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsaanwijzingen

1.1 Uitleg van de symbolen

Waarschuwing



Veiligheidsinstructies in de tekst worden aangegeven met een gevarendriehoek. Het signaalwoord voor de waarschuwing geeft het soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden nageleefd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:

- OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.
- VOORZICHTIG betekent dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan optreden.
- WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan optreden.
- GEVAAR betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal optreden.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie zonder gevaar voor mens of materialen wordt met het nevenstaande symbool gemarkeerd.

Aanvullende symbolen

Symbool	Betekenis		
•	Handelingsstap		
<i>→</i>	Kruisverwijzing naar andere plaatsen in het document of naar andere documen- ten		
•	Opsomming/lijstpositie		
-	Opsomming/lijstpositie (2e niveau)		
	Knipperende weergave op het display (bijvoorbeeld knipperende 1)		

Tabel 1Aanvullende symbolen

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Installeren en inbedrijfstelling

- Bij de installatie en het bedrijf de specifieke nationale voorschriften en normen respecteren!
- Respecteer deze handleiding, zodat de optimale functie wordt gewaarborgd.
- Laat het product alleen door een erkend installateur installeren en in bedrijf stellen.
- ► Installeer het product niet in vochtige ruimten.
- Warmteproducent en andere toebehoren conform de bijbehorende handleidingen installeren en in bedrijf stellen.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor wandmontage. Niet monteren in de warmteproducent.
- Sluit het product in geen geval aan op het 230 V net.
- Schade aan de vloer! Gebruik vloerverwarming met dit product alleen als gemengd cv-circuit met extra temperatuurbewaking.

Schade door bedieningsfouten

Bedieningsfouten kunnen persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben:

- Informeer de klanten over de werking van dit product en de bediening.
- Waarborg, dat kinderen dit product niet zonder toezicht bedienen of daarmee spelen.
- ► Waarborg, dat alleen personen toegang hebben, die in staat zijn, dit product deskundig te bedienen.

Gevaar voor brandwonden

 Wanneer warmwatertemperaturen boven 60 °C zijn ingesteld of de thermische desinfectie is ingeschakeld, moet een menginrichting worden ge
ünstalleerd.

Schade door vorst

Wanneer de installatie niet in bedrijf is, kan deze bevriezen:

- Respecteer de instructies voor vorstbeveiliging (→ pagina 23).
- Laat de cv-installatie altijd ingeschakeld, voor de warmwatervoorziening en functies zoals pompkick en thermische desinfectie en eventueel vanwege de solarinstallatie.
- Laat optredende storingen direct oplossen.

2 Gegevens betreffende het product

2.1 Productbeschrijving

- De bedieningseenheid is bedoeld voor de regeling van een gemengd of ongemengd cv-circuit, een boilerlaadcircuit voor warmwatervoorziening direct op de warmteproducent en de solarwarmwatervoorziening.
- De bedieningseenheid beschikt over een klokprogramma:
 - Voor het cv-circuit vooringesteld, maar vrij veranderbaar met 6 schakeltijden per dag
 - De warmwatervoorziening wordt eventueel afhankelijk van het klokprogramma mede gestuurd of permanent uitof ingeschakeld.
- De bedieningseenheid is bedoeld voor de weergave van de informatie van de warmteproducent en de cv-installatie en voor het veranderen van de instellingen.
- Montagemogelijkheden: aan de muur met BUS-verbinding met een warmteproducent met BUS-interface EMS of EMS plus (Energie management System)
- De bedieningseenheid beschikt na 1½ uur bedrijf over een gangreserve van minimaal vier uur. Wanneer een uitval van de voedingsspanning langer duurt dan de gangreserve, worden datum en tijd gewist. Alle andere instellingen blijven behouden.
- De functionaliteit en daarmee de menustructuur van de bedieningseenheid is afhankelijk van de opbouw van de installatie. In deze handleiding wordt de maximale functionaliteit beschreven. Op de betreffende plaatsen wordt naar de afhankelijkheid van de opbouw van de installatie verwezen. De instelbereiken en de basisinstellingen kunnen eventueel afhankelijk van de installatie ter plaatse afwijken van de specificaties in deze handleiding.

2.1.1 Soorten regelingen

Bij een **weersafhankelijke regeling** met of zonder invloed van de kamertemperatuur wordt de aanvoertemperatuur via de stooklijn ingesteld. Er is een eenvoudige en een geoptimaliseerde variant ter beschikking.

Bij de **eenvoudige weersafhankelijke regeling** is de stooklijn een rechte lijn. Door deze vereenvoudiging ontstaan onnauwkeurigheden. Gedurende de overgangstijd kan de aanvoertemperatuur daarom wat lager dan nodig zijn.

Bij de **geoptimaliseerde weersafhankelijke regeling** is de stooklijn met de gekromde vorm exact afgebeeld. De toekenning tussen buitentemperatuur en aanvoertemperatuur is daardoor zeer nauwkeurig. Voor de **ruimtetemperatuurgeregelde regeling** kan worden gekozen uit de aanvoertemperatuurregeling en de vermogensregeling.

Bij de **aanvoertemperatuurregeling** reageert de RC200 op een afwijking tussen actuele en gewenste kamertemperatuur met een aanvoertemperatuurverandering. Het regelgedrag is voor woningen en gebouwen met grotere lastvariaties geschikt. De regelnauwkeurigheid is hoger en de aanvoertemperatuur wordt in hoogte begrensd. Dit heeft een brandstofbesparend effect.

Bij de **vermogensregeling**, die alleen in installaties met een cvciruit en zonder cv-mengmodule mogelijk is, reageert de RC200 op een afwijking tussen actuele en gewenste kamertemperatuur met een verandering van het warmtevermogen van de warmteproducent. Het regelgedrag is voor woningen en gebouwen met kleinere lastvariaties geschikt (bijvoorbeeld huis in open uitvoering). Er treden minder branderstarts op en kortere pomplooptijden.

2.1.2 Toepassingsmogelijkheden in verschillende cv-installaties

De bedieningseenheid kan op twee verschillende manieren worden gebruikt:

 Als Regelaar voor cv-installaties met een gemengd of ongemengd cv-circuit en warmwatervoorziening (→ afb. 1, [1]). De warmwatervoorziening kan ook door een solarinstallatie worden ondersteund. De bedieningseenheid wordt in een geschikte woonruimte gemonteerd.

De regeling van de kamertemperatuur kan afhankelijk van de opwarming van de woonruimte door de zonnestraling worden geoptimaliseerd (alleen bij weersafhankelijke regeling).

- Als Afstandsbediening in installaties met een master-bedieningseenheid RC300. De bedieningseenheid RC300 met maximaal vier cv-circuits wordt daarbij in de woonruimte of op de warmteproducent gemonteerd en regelt de direct toegekende cv-circuits (bijvoorbeeld de hoofdwoning en de kelder). De RC200 registreert de kamertemperatuur in een wooneenheid (bijvoorbeeld op zolder) en regelt een cv-circuit (→ afb. 1, [2]).
 - Algemene, voor de gehele cv-installatie geldende instellingen, zoals bijvoorbeeld de installatieconfiguratie of de warmwatervoorziening worden via de master-bedieningseenheid uitgevoerd. Deze instellingen gelden ook voor de RC200.
 - De RC200 regelt geheel het toegekende cv-circuit (CVkring 3) voor wat betreft de kamertemperatuur, het klokprogramma, het vakantieprogramma en de eenmalige opwarming van het warm water. Naast het automatisch bedrijf is ook de handbediening ter beschikking.



Afb. 1 Voorbeeld voor een cv-installatie met één of twee cv-circuits

- RC200 als regelaar voor een cv-circuit (HK 1/CVkring 1).
- [2] RC200 als afstandsbediening voor het derde cv-circuit (HK 3/CV-kring 3) bijvoorbeeld appartement en RC300 als regelaar voor het eerste cv-circuit (HK 1/CV-kring 1) en het tweede cv-circuit (HK 2/CV-kring 2) van de hoofdwoning.

Verwarmingssystemen met meerdere RC200

In het algemeen worden cv-installaties met meerdere cv-circuits door een RC300 en een overeenkomstig aantal afstandsbedieningen RC200 of RC100 geregeld. Er zijn echter ook installaties mogelijk zonder RC300, waarin ieder cv-circuit afzonderlijk door een RC200 wordt geregeld. In dit geval geldt de volgende bepaling:

ledere RC200 regelt autonoom het bijbehorende cv-circuit, als afstandsbediening met de RC300.

Centrale instellingen worden door de RC200 in het eerste cvcircuit overgenomen. Hierbij behoort het parametreren van de warmwatervoorziening en de evenwichtsfles respectievelijk de evenwichtsflessensor en eventueel de solarinstallatie. Dit betekent, dat de instelling van de warmwatervoorziening voor wat betreft de boilertemperatuur, thermische desinfectie en de maximale warmwatertemperatuur in de RC200 van het eerste cv-circuit wordt uitgevoerd. Op de RC200 voor cv-circuit 2 ... 4 ziin de instelling van de bedriifsmodus voor warmwatervoorziening (AAN, UIT en AUTO) mogelijk. De warmteproducent kiest de hoogste waarde uit de ontvangen instelwaarden. Bovendien kan de eenmalige oplading voor warm water worden uitgevoerd. Bij gebruik van de installatie worden de vragen van de afzonderlijke RC200's doorgeschakeld, dat wil zeggen dat iedere warmwatervraag wordt omgezet. Wanneer in de RC200 van het eerste cv-circuit het vakantieprogramma actief is, dan werkt deze alleen voor het toegekende eerste cv-circuit en de ingestelde warmwaterwaarde van de RC200 voor het eerste

cv-circuit. De warmwatervoorziening is dan nog steeds gebaseerd op de ingestelde waarden van de RC200 voor de cv-circuits 2 ... 4. Het bedrijf van de solarinstallatie wordt ook niet beïnvloed. Daardoor kan de behoefteafhankelijke cv- en warmwatervoorziening voor ieder cv-circuit via de betreffende RC200 worden gewaarborgd. Instellen van de evenwichtsflessensor is alleen op de RC200 van het eerste cv-circuit mogelijk.

2.2 Bedoeld gebruik

- De bedieningseenheid mag uitsluitend op warmteproducenten met BUS-interface EMS of EMS plus (Energie Management Systeem) worden aangesloten.
- Binnen het BUS-systeem mogen uitsluitend warmteproducenten, bedieningseenheden en modules van Buderus worden gebruikt.
- Gebruik de bedieningseenheid uitsluitend voor de regeling van cv-installaties in één- of meergezinswoningen.
- Deze bedieningseenheid is uitsluitend bedoeld voor wandmontage (→ hoofdstuk 3, vanaf pagina 8).
- De montageruimte voor de bedieningseenheid moet voor de beschermingsklasse IP20 geschikt zijn en mag geen vochtige ruimte zijn.

Een andere toepassing is niet voorgeschreven. Daaruit resulterende schade valt niet onder de fabrieksgarantie.

2.3 EG-conformiteitsverklaring

Dit product voldoet qua constructie en werking aan de Europese richtlijnen evenals aan de bijkomende nationale vereisten. De conformiteit wordt aangetoond door het CE-kenmerk. U kunt de conformiteitverklaring van het product vinden op het internet bij www.buderus.de/konfo of deze opvragen bij uw filiaal van Buderus.

2.4 Leveringsomvang



Afb. 2 Leveringsomvang

- [1] Bedieningseenheid
- [2] Schroeven; pluggen; aansluitklemmen (voor de warmteproducent)
- [3] Technische documentatie

2.5 Technische gegevens



Afb. 3 Afmetingen in mm

Leveringsomvang	→ afb. 2, pagina 6	
Afmetingen (B × H × D)	94 × 94 × 25 mm	
	(→ afb. 3, pagina 7)	
Nominale spanning	1024 V DC	
Nominale stroom	6 mA	
BUS-interface	EMS plus	
Regelbereik	530℃	
Toegestane omgevings-	0°C 50°C	
temperatuur		
Beschermingsklasse	III	
Beveiligingsklasse	IP20	
	CE	

Tabel 2 Technische gegevens

2.6 Karakteristieken temperatuursensor

Bij metingen met temperatuursensoren, de volgende voorwaarden respecteren:

- · De installatie voor het meten stroomloos schakelen.
- · Weerstand op de kabeluiteinden meten.
- De weerstandswaarden zijn gemiddelde waarden, waarbij toleranties moeten worden gerespecteerd.

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
- 20	96358	- 5	42162	10	19872	25	10001
- 15	72510	±0	32556	15	15699	30	8060
- 10	55054	5	25339	20	12488	-	-

Tabel 3 Weerstandswaarden buitentemperatuursensor

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
20	12488	40	5331	60	2490	80	1256
25	10001	45	4372	65	2084	85	1070
30	8060	50	3605	70	1753	90	915
35	6536	55	2989	75	1480	-	-

Tabel 4 Weerstandswaarden aanvoer- en warmwatertemperatuursensor

2.7 Aanvullende toebehoren

Exacte informatie over geschikte toebehoren is opgenomen in de catalogus.

Functiemodule en bedieningseenheden van het regelsysteem **EMS plus**:

- Bedieningseenheid RC300 voor cv-installaties met maximaal 4 cv-circuits
- Buitentemperatuursensor voor weersafhankelijke regeling
- MM50 of MM100: module voor een gemengd cv-circuit (bij vloerverwarming alleen in een gemengd cv-circuit met extra temperatuurbewaking gebruiken)
- SM50 of SM100: module voor solarwarmwatervoorziening.

Functiemodule voor het regelsysteem **EMS**, bijvoorbeeld ASM10, DM10 en EM10.

Met de volgende producten van het regelsysteem **EMS** is de **combinatie niet mogelijk**:

- MM10, WM10, SM10, MCM10
- RC20, RC20 RF, RC25, RC35

Geldigheid van deze handleiding voor EMS plus compatibel module

Deze handleiding geldt ook voor de bedieningseenheid in combinatie met de cv-mengmodule MM50 en MM100 (toebehoren).

Is de cv-installatie uitgerust met andere functiemodules (bijvoorbeeld solarmodule SM100, toebehoren), dan bevatten bepaalde menu's extra instelmogelijkheden. Deze instellingsmogelijkheden worden in separate handleidingen verklaard.

2.8 Geldigheid van de technische documenten voor Buderus-ketels of -basiscontroller

Door het gebruik van de bedieningseenheid kunnen afwijkingen ten opzichte van de technische documenten van de warmteproducent optreden. Wanneer de beschrijving in de meegeleverde technische documenten van de warmteproducenten of basiscontrollers afwijkt van de nieuwe situatie, is in de leveringsomvang daarvan een bijlagedocument aanwezig. In dit bijlagedocument zijn de afwijkende specificaties opgenomen.

Alle overige specificaties in de technische documenten van de warmteproducent of basiscontroller, die betrekking hebben op de bedieningseenheden (bijvoorbeeld RC35) en niet in het bijlagedocument als afwijkend worden aangemerkt, gelden ook voor de betreffende bedieningseenheid.

Voor zover niet in tegenspraak met de specificaties in deze handleiding, gelden alle andere specificaties in technische documenten van warmteproducenten of basiscontrollers, die op het BUS-systeem (EMS) betrekking hebben, ook voor het nieuwe BUS-systeem EMS plus.

3 Installeren

Zie voor het gedetailleerde installatieschema betreffende de installatie van de hydraulische modules en de bijbehorende stuurelementen de planningsdocumenten of de aanbesteding.

> GEVAAR: Elektrocutiegevaar!
> Voor de installatie van dit product: onderbreek de voedingsspanning (230 V AC) naar de warmteproducent en alle andere BUS-deelnemers over alle polen.

3.1 Installatieplaats

1

Deze bedieningseenheid is uitsluitend bedoeld voor wandmontage. Niet monteren in de warmteproducent.

De referentieruimte is de ruimte in de woning, waar de regelaar is gemonteerd. De kamertemperatuur in deze ruimte dient als stuurgrootheid voor de gehele installatie bij een ruimtetemperatuurgeregelde regeling.

Bij een ruimtetemperatuurgeregelde regeling en een weersafhankelijke regeling met invloed van de kamertemperatuur is de regelkwaliteit afhankelijk van de installatieplaats.

► Kies een geschikte installatieplaats (→ afb. 4, pagina 9).

Bij handkranen met voorinstelling in de referentieruimte:

 Stel het vermogen van de radiatoren zo krap mogelijk in. Daardoor warmt de referentie hetzelfde op als de overige ruimten.

Bij thermostaatkranen in de referentieruimte:

 Open de thermostaatkranen volledig en stel het vermogen van de radiatoren via de instelbare retourkoppeling zo krap mogelijk in.

Daardoor warmt de referentie hetzelfde op als de overige ruimten.



Wanneer geen geschikte referentieruimte aanwezig is, adviseren wij, naar een pure weersafhankelijke regeling over te gaan.

3



Afb. 4 Installatieplaats in de referentieruimte

Installeren

3.2 Montage



Het montagevlak aan de wand moet vlak zijn. Bij montage op een inbouwdoos:

- Vul de inbouwdoos met isolatiemateriaal. Daardoor wordt beïnvloeding van de kamertemperatuurmeting door tocht voorkomen.
- Monteer de sokkel voor de wandmontage (→ afb. 5).



Afb. 5 Montage van de sokkel

3.3 Aansluiten elektrisch

De bedieningseenheid wordt via de buskabel met energie gevoed.

De polariteit van de aders is willekeurig.



Inbedrijfstelling van de installatie is niet mogelijk, wanneer de maximale totale lengte van de BUS-verbindingen tussen alle BUS-deelnemers wordt overschreden of in het BUS-systeem sprake is van een ringsysteem.

Maximale totale lengte van de BUS-verbindingen:

- 100 m met 0,50 mm² aderdiameter
- 300 m met 1,50 mm² aderdiameter.
- Houd een minimale afstand van 100 mm tussen de afzonderlijke BUS-deelnemers aan, wanneer meerdere BUS-deelnemers worden geïnstalleerd.
- Sluit de BUS-deelnemers naar keuze serieel of stervormig aan, wanneer meerdere BUS-deelnemers worden geïnstalleerd.
- Om inductieve beïnvloeding te vermijden: alle laagspanningskabels van netspanning geleidende kabels afzonderlijk installeren (minimale afstand 100 mm).
- Bij externe inductieve invloeden (bijvoorbeeld van het fotovoltaïsch systeem) kabel afgeschermd uitvoeren (bijvoorbeeld LiYCY) en afscherming eenzijdig aarden. Sluit de afscherming niet aan op de aansluitklem voor de randaarde in de module, maar op de huisaarde, bijvoorbeeld vrije randaardeklem of waterleiding.
- Maak de BUS-verbinding met de warmteproducent.



Afb. 6 Aansluiting van de bedieningseenheid op een warmteproducent

1) In UBA3.x, UBA4.x, BC10, BC25, MC10 en MC40 is de klemcodering EMS

Gebruik bij verlenging van de sensorkabel de volgende aderdiameters:

- Tot 20 m met 0,75 mm² tot 1,50 mm² aderdiameter
- 20 m tot 100 m met 1,50 mm² aderdiameter.

Buderus

3.4 Aanbrengen of afnemen bedieningseenheid

Aanbrengen bedieningseenheid

- Inhangen bedieningseenheid boven in de sokkel voor wandmontage.
- Druk de bedieningseenheid onder tegen de sokkel voor wandmontage, tot deze vastklikt.



Afb. 7 Aanbrengen bedieningseenheid

Afnemen bedieningseenheid

- Druk de knop aan de onderkant van de sokkel voor wandmontage omhoog.
- Trek tegelijkertijd het onderste uiteinde van de bedieningseenheid naar voren.
- ▶ Neem de bedieningseenheid naar boven weg.



Afb. 8 Afnemen bedieningseenheid

4 Bedieningselementen



Afb. 9 Bedieningselementen

Pos.	Symbool	Benaming	Verklaring
1		Keuzeknop	Draaien:
			temperatuur of instelwaarde wijzigen.
			kiezen tussen de menu's of menupunten.
			Drukken:
			openen menu of menupunt.
			Bevestigen ingestelde waarde (bijvoorbeeld temperatuur) of een melding.
2		auto-toets	Toets "automatisch bedrijf"
	auto		Automatische bedrijf met klokprogramma activeren.
2	Teste "handhadianing"		Toots "bandhadianing"
3	man	IIIdii-luels	Activeren handhadianing voor constante gewanete woorde voor de komertemee
			Activeren handbediening voor constante gewenste waarde voor de kamertempe- rotuur
		Taman da ada	
4		lerug-toets	loets lerug
			Naar het bovenliggende menuniveau overgaan.
			Gewijzigde waarden ongedaan maken.
			Door lang indrukken het hoofdmenu sluiten.
5		menu-toets	Toets "menu"
	(menu)		Kort indrukken, om het hoofdmenu te openen.
			Indrukken en ingedrukt houden, om het serviceniveau te openen.

Tabel 5 Bedieningselementen

5 In bedrijf nemen

- Sluit alle elektrische aansluitingen correct aan en voer pas daarna de inbedrijfstelling uit.
- Respecteer de installatiehandleidingen van alle componenten en modules van de installatie.
- Schakel de voedingsspanning alleen in, wanneer alle modules zijn gecodeerd.
- Stel de warmteproducent in op de maximaal benodigde aanvoertemperatuur en activeer het automatisch bedrijf voor de warmwatervoorziening.

5.1 Regelaar en afstandsbediening

Installatie inschakelen.

Voer de inbedrijfstelling van de bedieningseenheid uit conform tab. 6 en tab. 7 of tab. 9.

i

Bij de eerste inbedrijfstelling: vul het inbedrijfstellingsprotocol in de handleiding en in hoofdstuk 10, pagina 35 in.

Bij de inbedrijfstelling na een reset zijn de datum, tijd en inbedrijfstellingsdatum in de bedieningseenheid niet aanwezig.

Een overzicht van alle instellingen is opgenomen in hoofdstuk 6, vanaf pagina 17.

Eerste inbedrijfstelling als regelaar en als afstandsbediening	
Zodra de RC200 met spanning wordt gevoed, verschijnt als eerste de taalkeuze (Duits is voor- ingesteld). In de waardeweergave van de bedieningseenheid knippert DE en in de tekstregel knippert deutsch . ► Verdraai de keuzeknop en druk deze in, om de gewenste taal in te stellen.	nedexiands
 Het display schakelt automatisch om naar de volgende instelling. In de tekstregel knippert het invoerveld voor de datum.¹⁾ ▶ Verdraai de keuze knop en druk deze in, om de actuele datum (dag, maand en jaar) in te stellen. 	29.07.2013
	6 720 645 407-21.10
Het display schakelt automatisch om naar de volgende instelling. In de waardeweergave knip- pert het invoerveld voor de tijd. ¹⁾ ► Verdraai de keuzeknop en druk deze in, om de actuele tijd in te stellen.	Tijd
 Het display schakelt automatisch om naar de volgende instelling (Bedieneenheid). Druk de keuzeknop in. In de tekstregel knippert de instelling Regelaar. Verdraai de keuzeknop en druk deze in, om het gebruik van de bedieningseenheid op Regelaar of op Afstandsbed. in te stellen. Ga verder met hoofdstuk 5.2, wanneer de bedieningseenheid als regelaar werkt. 	6 720 808 145-09 10

Tabel 6 Eerste inbedrijfstelling als Regelaar en als Afstandsbed.



Tabel 6 Eerste inbedrijfstelling als **Regelaar** en als **Afstandsbed**.

1) Eventueel betrekt de bedieningseenheid automatisch de actuele datum en tijd via het BUS-systeem.

5.2 Regelaar

Eerste inbedrijfstelling als regelaar	
 In het display verschijnt de tekstregel CV-toekenning. In de waardeweergave knippert 1 voor het eerste cv-circuit. Wanneer de bedieningseenheid als Regelaar voor cv-circuit 1 wordt gebruikt: druk de keuzeknop in, om de toekenning van het cv-circuit te bevestigen. of- Wanneer meerdere RC200's in de installatie zijn geïnstalleerd: verdraai de keuzeknop en druk deze in, om de bedieningseenheid aan cv-circuit 2 4 toe te kennen. 	CV-toekei ning/
In het display verschijnt automatisch in de tekstregel Auto config. In de waardeweergave knippert NEE . ▶ Verdraai de keuzeknop, om JA te kiezen.	Auto contig.
 Druk de keuzeknop in. De automatische systeemconfiguratie wordt gestart. In het display knippert tot aan het einde van de automatische systeemconfiguratie Auto config. Wanneer de modules correct zijn gecodeerd, herkent de bedieningseenheid, welke modules en temperatuursensoren zijn aangesloten. Druk op de terug-toets, onder Auto config. door verdraaien van de keuzeknop NEE kiezen en de keuzeknop indrukken, om de automatische systeemconfiguratie af te breken. 	Auto config.
Wanneer de automatische systeemconfiguratie is afgesloten, wordt automatisch naar de gereg gaan.	elde systeemconfiguratie overge-
 Alleen bij warmteproducenten met EMS plus verschijnt als eerste menupunt de geregelde systeemconfiguratie in de tekstregel Config. CV1. Druk de keuzeknop in. De momenteel ingestelde waarde wordt knipperend getoond, bijvoorbeeld geen pomp. Verdraai de keuzeknop, om de waarde van de getoonde instelling te veranderen. Druk op de keuzeknop, om de waarde te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan. 	Config. CV1 6 720 808 145-01.10
 Druk op de terugtoets, om naar de voorgaande instelling over te gaan. 	

Tabel 7 Eerste inbedrijfstelling als Regelaar

Eerste inbedrijfstelling als regelaar	
Bij warmteproducenten met EMS verschijnt als eerste menupunt de geregelde systeemconfi- guratie in de tekstregel Warm water . Dit menupunt is ook bij warmteproducenten met EMS plus aanwezig en verschijnt daar als tweede menupunt. ► Druk de keuzeknop in	Warm water
 De momenteel ingestelde waarde wordt knipperend getoond, bijvoorbeeld Ja, 3-wegklep. Verdraai de keuzeknop, om de waarde van de getoonde instelling te veranderen. Druk op de keuzeknop, om de waarde te bevestigen en naar de volgende instelling over te gaan. Druk op de terugtoets om naar de voorgaande instelling over te gaan. 	6 720 808 145-30.10
 Stel na afronding van de geregelde configuratie, onder Verw. start de waarde JA in en druk op de keuzeknop. Wanneer bij de automatische systeemconfiguratie een solarmodule SM50 of SM100 is herkend, wordt automatisch naar de instellingen voor de solarinstallatie overgegaan (→ tab. 8). Wanneer geen solarmodule is herkend, is de configuratie afgesloten. 	Verw. stait

 Tabel 7
 Eerste inbedrijfstelling als Regelaar

	PMERKING: Schade aan de installatie door en defecte pomp! Vul en ontlucht de solarinstallatie voor het inschakelen, zodat de pompen niet droog- lopen.		
Eerste inbed	Irijfstelling als regelaar met solarinstallatie		
 In het display Druk de ke In het disp instelling € Alle instell eventueel 	v verschijnt de tekstregel Solar . euzeknop in. Jay verschijnt in de tekstregel Boiler max. In de 60 °C . lingen voor de solarinstallatie (→ hoofdstuk 7, v. aanpassen.	waardeweergave staat de basis- anaf pagina 18) controleren en	Boiler max.
In het display gave staat NE ► Verdraai d ► Druk de ke	verschijnt in de tekstregel als laatste instelling S EE. le keuzeknop, om JA te kiezen. euzeknop in.	Golar starten. In de waardeweer-	Solar starter



5 In bedrijf nemen

Eerste inbedrijfstelling als regelaar met solarinstallatie

In het display knippert de tekstregel **Solar gevuld?**.

Druk op de terugtoets, wanneer de solarinstallatie niet correct is gevuld en ontlucht. De solarinstallatie wordt niet gestart en kan worden gevuld. De configuratie kan daarna worden voortgezet.

Verdraai de keuzeknop en druk deze in, om aan de bedieningseenheid een cv-circuitnum-

Na succesvol vastleggen van de bedieningseenheid als **Afstandsbed.** met **CV-toekenning** is de RC200 automatisch zonder verdere handeling als **Afstandsbed.** geconfigureerd.

► Configureer de RC200 op de RC300 als afstandsbediening, handmatig in het servicemenu

Druk op de keuzeknop, wanneer de solarinstallatie correct is gevuld en ontlucht. Het display gaat over naar de aanwijzing van de kamertemperatuur.

Tabel 8 Eerste inbedrijfstelling als Regelaar met solarinstallatie

De RC200 is nu als regelaar geconfigureerd. De cv-installatie, eventueel de warmwatervoorziening en de solarinstallatie zijn in bedrijf. Na de systeemconfiguratie zijn alleen nog de voor de geconfigureerde installatie relevante menupunten aanwezig. Niet relevante menupunten zijn onderdrukt.

5.3 Afstandsbediening

mer toe te kennen.

Tabel 9Eerste inbedrijfstelling als Afstandsbed.

 $(\rightarrow$ installatiehandleiding RC300).

Eerste inbedrijfstelling als afstandsbediening

Bij de RC200 als afstandsbediening wordt een gereduceerd menu getoond (\rightarrow hoofdstuk 6.2, pagina 17 en hoofdstuk 7.2,

► RC300 in bedrijf stellen (→ installatiehandleiding RC300).

5.4 Checklist: belangrijke instellingen voor de inbedrijfstelling

van het betreffende cv-circuit of met behulp van de configuratie-assistent

Voer de inbedrijfstelling altijd zodanig uit, dat de installatie werkt conform de behoefte. Voor de tevredenheid van de gebruiker blijken uit ervaring de volgende instellingen van groot belang:

- **Type regeling**: weersafhankelijk geregeld met of zonder kamertemperatuurinvloed of ruimtetemperatuurgestuurd
- **Stooklijn**: aanpassing via ontwerptemperatuur, minimale buitentemperatuur en andere instellingen
- Warmwatervoorrang: warmtevraag voor warm water wordt met voorrang behandeld of warmwater en verwarming worden met dezelfde prioriteit behandeld (indien hydraulisch mogelijk)
- Klokprogramma: bepaalt, wanneer wordt verwarmd

In hoofdstuk 6 is beschreven, hoe instellingen in het serviceniveau worden veranderd.

pagina 18). Alle overige instellingen worden op de RC300 uitgevoerd en weergegeven.



De installatiedatum van de RC200 wordt automatisch ingesteld:

- als regelaar bij de eerste bediening van de configuratie door starten van de verwarming
- als afstandsbediening bij de eerste keer toekennen van het cv-circuit





CV-toekenr inc

6 720 808 145-16 10

 $\underline{(1)}$



6 Hoofdmenu

6.1 Instellingen

- Druk de menu-toets kort in, wanneer de standaardweergave actief is, om het hoofdmenu te openen of te sluiten.
- Verdraai de keuzeknop, om een menupunt te kiezen of om de waarde van een instelling te veranderen.
- Druk op de keuzeknop, om het gekozen menupunt te openen, het invoerveld voor een instelling te activeren of om een instelling te bevestigen.



Meer informatie over de bediening/navigatie in het hoofdmenu vindt u in de gebruiksinstructies

6.2 Menustructuur Gebruiker



De menustructuur is bedoeld als oriëntatie, onder welk menupunt welke instelling wordt uitgevoerd.

Menupunten en menu's met grijze achtergrond worden alleen weergegeven, wanneer de RC200 als regelaar wordt gebruikt. Wanneer de RC200 als afstandsbediening wordt gebruikt, zijn deze instellingen of informatie alleen beschikbaar op de RC300.



Afb. 10 Menustructuur – gebruiker

- Hier wordt de ingestelde taal weergegeven, bijvoorbeeld deutsch english of italiano.
- 2) Instellingen in het serviceniveau \rightarrow hoofdstuk 7.2.
- 3) Alleen bij warmteproducent met EMS plus beschikbaar.

7.1 Instellingen

- Druk de menu-toets in, wanneer de standaardweergave actief is en houd deze gedurende circa drie seconden ingedrukt, tot in het hoofdmenu het menu Service wordt getoond.
- Druk op de keuzeknop, om het al gemarkeerde menu
 Service te openen.
- ► Verdraai de keuzeknop, om een menupunt te kiezen of om de waarde van een instelling te veranderen.
- Druk op de keuzeknop, om het gekozen menupunt te openen, het invoerveld voor een instelling te activeren of om een instelling te bevestigen.

7.2 Menustructuur Service / installateur



De menustructuur is bedoeld als oriëntatie, onder welk menupunt welke instelling wordt uitgevoerd.

Menupunten en menu's met grijze achtergrond worden alleen weergegeven, wanneer de RC200 als regelaar wordt gebruikt. Wanneer de RC200 als afstandsbediening wordt gebruikt, zijn deze instellingen of informatie alleen beschikbaar op de RC300. De basisinstellingen zijn in de kolom "instelbereik" gemarkeerd (\rightarrow hoofdstuk 7.2.1 tot 7.2.7).





1) Alleen bij warmteproducent met EMS plus beschikbaar.

7.2.1 Configuratie van de installatie

Menu: Systeemgeg.

Met dit menu kan de installatie automatisch of handmatig worden geconfigureerd. Bij de automatische configuratie worden bij de inbedrijfstelling of uitbreiding van de installatie belangrijke systeemgegevens automatisch vooringesteld.

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
Bedieneenheid	Regelaar Afstands-	Gebruik van de bedieningseenheid, \rightarrow hoofdstuk 2, pagina 4
	bed.	
CV-toekenning	1 2 3 4	Nummer van het te regelen cv-circuit
Auto config.	NEE JA	JA: automatische systeemconfiguratie starten, bijvoorbeeld na uitbreiding van de in-
		stallatie. (de belangrijkste systeemgegevens worden in het menu voor de eerste inbe-
		drijfstelling automatisch voorgesteld)
		NEE: handmatige configuratie van de installatie uitvoeren.
Aansl. pomp	Warmteproducent	Warmteproducent: cv-pomp op warmteproducent aangesloten (alleen voor cv-
	CV-module	circuit 1)
		CV-module: cv-pomp op module MM50/MM100 aangesloten
Mengklep	NEE JA	NEE: ongemengd cv-circuit met module MM50/MM100 aanwezig
		JA: gemengd cv-circuit met module MM50/MM100 aanwezig
Loopt.mengkl	10 s 120 s 600 s	Looptijd van de mengmodule instellen
Verw. systeem	Radiator	Toekenning van het cv-systeem aan cv-circuit; stooklijn conform
	Vloerverwarming	verwarmingsysteem, \rightarrow pagina 23
Type regeling	Buiten eenvoud.	Keuze tussen eenvoudige weersafhankelijke regeling, aanvoertemperatuurregeling of
	Buiten optimaal	vermogensregeling (\rightarrow hoofdstuk 2.1.1, pagina 4); de regelingen Buiten eenvoud. en
	Ruimte-aanvoer	Buiten optimaal zijn alleen beschikbaar, wanneer een buitentemperatuursensor is aan-
	Ruimte-vermogen	gesloten. Wordt gedurende Auto config. een buitentemperatuursensor herkend, dan is
		de basisinstelling Buiten optimaal
Extern sensor	NEE JA	NEE: kamertemperatuur wordt via de interne temperatuursensor van de bedieningseen-
		heid bepaald
		JA:extra kamertemperatuursensor op de bedieningseenheid aangesloten
Config. CV1	Nee geen pomp ei-	Pompkoppeling cv-circuit 1 en hydraulische opbouw van de installatie (dit menupunt is
	gen pomp P. na	alleen bij warmteproducenten met EMS plus beschikbaar, bijvoorbeeld GB145)
	evenw.fl.	Nee: evenwichtsties of vioerstaande warmteproducent aanwezig, alle geinstalleerde cv-
		circuits worden via module dangestuuru
		geen pomp : geen evenwichtsnes aanwezig, siechts een cv-circuit en wannwatervoor-
		zienning vid een 5-wegkiep
		ten en warmwatervoorziening niet via een 3-wegklen
		P. na evenw fl . evenwichtsfles aanwezig cv-nomp op warmteproducent aangesloten
Warm water	Neella 3-wegklen	Nee : geen warmwatersysteem aanwezig
in an in a con	Ja. Jaadpomp	Ja. 3-wegklep: aanwezig warmwatersysteem wordt via 3-wegklep gevoed
	ou, iacaponip	Ja. laadpomp: aanwezig warmwatersysteem wordt via boilerlaadpomp gevoed
Evenw.fl.sens	Nee Ja. op toestel	Nee: geen evenwichtsfles aanwezig
	Ja, op module	Ja, op toestel : evenwichtsfles aanwezig, temperatuursensor op warmteproducent aan-
		gesloten
		Ja, op module: evenwichtsfles aanwezig, temperatuursensor op cv-module aangeslo-
		ten
Circulatie	NEE JA	JA: circulatiepomp aanwezig
		NEE: geen circulatiepomp aanwezig

Tabel 10 Instellingen in menu Systeemgeg.

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
Solarmodule	NEE JA	JA: solarwarmwatervoorziening met solarmodule SM50/SM100 aanwezig
		NEE: geen solarwarmwatervoorziening aanwezig
Min.buit.temp	– 35 °C – 10 °C	Minimale buitentemperatuur voor de dimensionering, \rightarrow pagina 21; alleen beschik-
	0 °C	baar, wanneer een buitentemperatuursensor is aangesloten en het type regeling buiten is geactiveerd
Demning		AAN: vrijischakeling van de buitentemperatuurdemping door de betreffende gebouw-
Demping		soort
		UIT: geen demping, dat wil zeggen de buitentemperatuur wordt ongedempt in de rege-
		ling meegenomen.
		Deze instelling is alleen beschikbaar, wanneer een buitentemperatuursensor is aange-
		sloten en het type regeling buiten actief is.
Soort gebouw	zwaar middel licht	Maat voor de thermische opslagcapaciteit van het verwarmde gebouw:
		zwaar: hoge opslagcapaciteit, bijvoorbeeld stenen huis met dikke muren (veel demping
		van de buitentemperatuur)
		middel: gemiddelde opslagcapaciteit
		licht: geringe opslagcapaciteit, bijvoorbeeld niet-geïsoleerd vakantiehuisje van hout
		(geringe demping buitentemperatuur)
Verw. start	NEE JA	JA: bevestigt de ingestelde configuratie en start de verwarming.
		NEE: de ingestelde configuratie wordt niet overgenomen (het menu kan niet worden
		verlaten).
Reset compl.	NEE JA	JA: reset uitvoeren van de complete bedieningseenheid naar de basisinstelling uitge-
		zonderd tijd en datum.

Tabel 10 Instellingen in menu Systeemgeg.

Minimale buitentemperatuur

De minimale buitentemperatuur is de gemiddelde waarde van de koudste buitentemperaturen gedurende de laatste jaren en heeft invloed op de stooklijn. De waarde voor de regio kan uit de voor ieder gebouw noodzakelijke warmtevraagberekening, uit een klimaatzonekaart of uit tab. 11 worden bepaald.

 Instellen minimale buitentemperatuur voor dimensionering van de verwarming.

Minimale buitentemperatuur in °C			
Athene	- 2	Marseille	- 6
Berlijn	- 15	Moskou	- 30
Brussel	- 10	Napels	- 2
Boedapest	- 12	Nice	± 0
Boekarest	- 20	Parijs	- 10
Hamburg	- 12	Praag	- 16
Helsinki	- 24	Rome	- 1
Istanbul	- 4	Sebastopol	- 12
Kopenhagen	- 13	Stockholm	- 19
Lissabon	± 0	Valencia	- 1
Londen	- 1	Wenen	- 15
Madrid	- 4	Zürich	- 16

Tabel 11 Min. buitentemperaturen voor Europa

7.2.2 Instellingen voor het toegekende cv-circuit

Menu: Heizkreis

Voer onder dit menu handmatig de instellingen voor het cv-circuit in. Bij de automatische configuratie worden bij de inbedrijfstelling of uitbreiding van de installatie belangrijke cvcircuitgegevens automatisch vooringesteld. Na een voorafgaande systeemconfiguratie zijn in het menu alleen nog de relevante menupunten voor de regelaar aanwezig.

Zo zijn bijvoorbeeld voor de weersafhankelijke regeling de instellingen voor de stooklijn of de kamerinvloed beschikbaar. Het alleen voor de ruimtetemperatuurafhankelijke regeling relevante menupunt **PID-gedrag** verschijnt in dit geval niet.



WAARSCHUWING: Gevaar voor beschadiging van de afwerkvloer!

 Houd bij vloerverwarming de door de fabrikant aanbevolen maximale aanvoertemperatuur aan.

Serviceniveau

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
Ontwerptemp.	bijvoorbeeld 30 °C 45 °C 60 °C (bij Vloerverwarming)	De aanvoertemperatuur (ontwerptemperatuur), die bij de minimale buiten- temperatuur moet worden bereikt, heeft invloed op de steilheid/hoek van de stooklijn, → pagina 23 (alleen bij type regeling Buiten optimaal beschik- baar). Het instelbereik is afhankelijk van de instelling onder Verw. systeem.
Voetpunt	bijvoorbeeld 20 °C 25 °C Eindpunt (bij Vloerverwarming)	Voetpunt van de stooklijn, → pagina 23; alleen bij type regeling Buiten een- voud. beschikbaar. Het instelbereik is afhankelijk van de instelling onder Verw. systeem.
Eindpunt	bijvoorbeeld Voetpunt 45 °C 60 °C (bij Vloerverwarming)	Maximale aanvoertemperatuur, → pagina 23; alleen bij type regeling Buiten eenvoud . beschikbaar. Het instelbereik is afhankelijk van de instelling onder Verw. systeem.
Aanvoer max.	bijvoorbeeld 30 °C 48 °C 60 °C (bij Vloerverwarming)	Instellen maximale aanvoertemperatuur voor stooklijn afhankelijk van het verwarmingstype, \rightarrow pagina 23. Het instelbereik is afhankelijk van de instelling onder Verw. systeem.
PID-gedrag	snel middel traag	snel: snelle regelkarakteristiek bijvoorbeeld bij grote geïnstalleerde warmte- vermogens en/of hoge systeemtemperaturen en kleiner cv-waterdebiet middel: gemiddelde regelkarakteristiek, bijvoorbeeld bij radiatorverwarmin- gen (gemiddelde cv-waterdebiet) en gemiddelde systeemtemperaturen traag: langzame regelkarakteristiek, bijvoorbeeld bij vloerverwarmingen (groot cv-waterdebiet) en lage systeemtemperaturen
Ruimteinvloed	UIT 1 K 3 K 10 K	Des te hoger de instelwaarde is des te groter is de invloed van de kamertem- peratuur op de stooklijn. Wanneer de Ruimteinvloed is uitgeschakeld, werkt de regeling puur weersafhankelijk.
Solarinvloed	– 5 K – 1 K UIT	Een weersafhankelijke regeling kan door de zonnestralen binnen bepaalde grenzen worden beïnvloed (solaropbrengst vermindert het benodigde warm-tevermogen).
Doorverwarmen	UIT - 30 °C 10 °C	Vanaf deze ingestelde buitentemperatuur vindt geen verlaging meer plaats, maar is de installatie continu in de bedrijfsmodus Verw. hoog, om een grotere afkoeling te voorkomen.
Vorstbev.	UIT op buitentemp. op ruimtetemp. Ruimte-bui- ten	Keuze van de vorstbeveiliging: uitgeschakeld, volgens buitentemperatuur, volgens kamertemperatuur of kamer- en buitentemperatuur. Een betrouwba- re vorstbeveiliging is alleen gewaarborgd, wanneer hier op buitentemp. of Ruimte-buiten is ingesteld (→ Drempeltemperatuur voor vorst (vorstbeveili- ging grenstemperatuur), pagina 23). Wordt gedurende Auto config. een bui- tentemperatuursensor herkend, dan is de basisinstelling op buitentemp.
Vorstdrempel	- 20 °C 5 °C 10 °C	Buitentemperatuurdrempel, waarbij in de vorstbeveiligingsmodus de pompen worden ingeschakeld (\rightarrow drempeltemperatuur voor vorst).
WW-voorrang	UIT AAN	AAN: warmwatervoorziening wordt geactiveerd, warmtevraag van de verwar- ming wordt onderbroken UIT: warmwatervoorziening wordt geactiveerd, warmtevraag van de verwar- ming wordt parallel afgedekt (indien hydraulisch mogelijk)

Tabel 12 Instellingen in menu Heizkreis

Drempeltemperatuur voor vorst (vorstbeveiliging grenstemperatuur)



OPMERKING: Beschadiging van cv-watertransporterende installatiedelen bij te laag ingestelde drempeltemperatuur voor vorst en kamertemperaturen onder 0 °C!

- De basisinstelling voor de drempeltemperatuur voor vorst (5 °C) mag alleen door een installateur worden aangepast.
- Stel de drempeltemperatuur niet te laag in. Schade door te laag ingestelde drempeltemperatuur voor vorst is van de garantie uitgesloten!
- Zonder buitentemperatuursensor is geen veilige vorstbeveiliging van de installatie mogelijk.

Bij een weersafhankelijke drempeltemperatuur voor vorst met of zonder invloed van de kamertemperatuur geldt:

- Overschrijdt de buitentemperatuur de ingestelde drempeltemperatuur met 1 K (°C) en er is geen warmtevraag aanwezig van de verwarming, dan wordt de cv-pomp uitgeschakeld.
- Onderschrijdt de buitentemperatuur de ingestelde drempelwaarde, dan wordt de cv-pomp ingeschakeld (vorstbeveiliging installatie).

Bij een kamertemperatuurafhankelijke drempeltemperatuur voor vorst geldt:

- Overschrijdt de kamertemperatuur 7 °C en er is geen warmtevraag van de verwarming, dan wordt de cv-pomp uitgeschakeld.
- Onderschrijdt de kamertemperatuur 5 °C, dan wordt de cvpomp ingeschakeld (geen vorstbeveiliging installatie).

Bij een kamer-/weersafhankelijke drempeltemperatuur voor vorst geldt:

 Onderschrijdt de kamertemperatuur 5 °C of de buitentemperatuur de ingestelde drempelwaarde, dan wordt de cvpomp ingeschakeld (vorstbeveiliging installatie).



De instelling **op ruimtetemp.** biedt geen absolute vorstbeveiliging, omdat bijvoorbeeld in gevels geïnstalleerde leidingen kunnen bevriezen, ondanks dat de temperatuur in de referentieruimte vanwege externe warmteproducenten duidelijk boven de 5 °C kan liggen. Is een buitentemperatuursensor geïnstalleerd en onder **Vorstbev.** is de instelwaarde **op buitentemp.** of **Ruimte-buiten** ingesteld, dan kan onafhankelijk van de ingestelde **Type regeling** in menu **Systeemgeg.** de vorstbeveiliging van de gehele cv-installatie worden gewaarborgd.

Instellen verwarmingsysteem en stooklijnen voor de weersafhankelijke regeling

- ► Instellen type verwarming (radiatoren of vloerverwarming) in het menu > Systeemgeg. onder Verw. systeem.
- Instellen type regeling (geoptimaliseerde of eenvoudige stooklijn) in het menu i > Systeemgeg. onder Type regeling.

Niet benodigde instellingen worden in de overige menupunten onderdrukt.

De stooklijn is de belangrijkste basisgrootheid voor een spaarzaam en comfortabel bedrijf van de cv-installatie bij een weersafhankelijke regeling. Het regelsysteem Logamatic heeft voor de berekening van deze stooklijn een aantal specificaties van de cv-installatie nodig en berekent daaruit met behulp van een wiskundige formule zelfstandig de optimale stooklijn.

Daarbij wordt rekening gehouden met de gedempte buitentemperatuur en de kamerregeltemperatuur. De kamerregeltemperatuur is een interne rekengrootheid, die resulteert uit de gewenste kamertemperatuur (streefwaarde kamer) en de kamerinvloed.

Daardoor kan de eindklant via de verandering van de gewenste kamertemperatuur de stooklijn direct beïnvloeden.

De belangrijkste instellingen zijn de ontwerptemperatuur, maximale aanvoertemperatuur en minimale buitentemperatuur.

De stooklijn (\rightarrow afb. 12 en 13) wordt in wezen door het voeten eindpunt bepaald. Het voetpunt ligt bij de gedempte buitentemperatuur van 20 °C bij 25 °C aanvoertemperatuur (voor een kamertemperatuur van 21 °C). Het eindpunt van de stooklijn moet overeenkomstig de ontwerptemperatuur van het verwarmingsysteem worden ingesteld.

Voor het verloop van de stooklijn (helling/steilheid) zijn de beide parameters **Min.buit.temp** (de in een regio te verwachten laagste buitentemperatuur, pagina 21) en de **Ontwerptemp.** (de aanvoertemperatuur, die bij de minimale buitentemperatuur moet worden bereikt) bepalend (\rightarrow afb. 12 en 13, links).

Een parallelle verschuiving van de stooklijn naar boven of beneden wordt door aanpassen van de ingestelde kamertemperatuur gerealiseerd (\rightarrow afb. 12 en 13, rechts).

Geoptimaliseerde stooklijn

De geoptimaliseerde stooklijn (**Type regeling: Buiten optimaal**) is en naar boven gekromde curve, die is gebaseerd op de exacte toekenning van de aanvoertemperatuur aan een bijbehorende buitentemperatuur.



 Afb. 12
 Instelling van de Stooklijn voor vloerverwarming

 Links: stijging via ontwerptemperatuur T_{AL} en minimale buitentemperatuur T_{A,min}

 Rechts: parallelle verschuiving via gewenste kamertemperatuur

- T_A Buitentemperatuur
- T_{VL} Aanvoertemperatuur
- [1] Instelling: T_{AL} = 45 °C, T_{A,min} = -10 °C (basiscurve), begrenzing bij T_{VL,max} = 48 °C
- [2] Instelling: T_{AL} = 40 °C, T_{A,min} = -10 °C, begrenzing bij T_{VL.max} = 48 °C
- [3] Instelling: T_{AL} = 35 °C, T_{A,min} = -20 °C, begrenzing bij T_{VL,max} = 48 °C
- Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door verhogen van de gewenste kamertemperatuur, begrenzing bij T_{VL,max} = 48 °C
- [5] Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door verlagen van de gewenste kamertemperatuur, begrenzing bij T_{VL,max} = 48 °C

24



Afb. 13 Instelling van de Stooklijn voor radiatoren Links: stijging via ontwerptemperatuur T_{AL} en minimale buitentemperatuur T_{A,min} Rechts: parallelle verschuiving via gewenste kamertemperatuur

- T_A Buitentemperatuur
- T_{VL} Aanvoertemperatuur
- Instelling: T_{AL} = 75 °C, T_{A,min} = -10 °C (basiscurve), begrenzing bij T_{VL,max} = 75 °C
- [2] Instelling: T_{AL} = 80 °C, T_{A,min} = -10 °C, begrenzing bij T_{VL.max} = 80 °C
- [3] Instelling: T_{AL} = 70 °C, T_{A,min} = -20 °C, begrenzing bij T_{VL,max} = 75 °C
- Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door verhogen van de gewenste kamertemperatuur, begrenzing bij T_{VI.max} = 80 °C
- [5] Parallelle verschuiving van de basiscurve [1] door verlagen van de gewenste kamertemperatuur, begrenzing bij T_{VL.max} = 75 °C

Eenvoudige stooklijn

De eenvoudige stooklijn (**Type regeling: Buiten eenvoud.**) is een vereenvoudigde weergave van de gekromde stooklijn als rechte lijn. Deze rechte lijn kan eenvoudig met twee punten worden beschreven. Deze punten zijn het voetpunt (beginpunt van de stooklijn) en het eindpunt.

	Vloerverwar-	
Basisinstelling	ming	Radiator
Min.buit.temp (minima-	– 10 °C	– 10 °C
le buitentemperatuur		
T _{A,min})		
Voetpunt	25 °C	25 °C
Eindpunt	45 °C	75 °C
Aanvoer max. (maximale	48 °C	75 °C
aanvoertemperatuur		
T _{VL,max})		

Tabel 13 Basisinstellingen van de eenvoudige stooklijnen

7.2.3 Instellingen voor de warmwatervoorziening

Menu: Warm water

In dit menu kan de instelling voor de warmwatervoorziening worden aangepast. Hier kan de installateur een hogere warmwatertemperatuur dan 60 $^{\circ}\rm C$ instellen.



WAARSCHUWING: Er bestaat gevaar voor verbranding!

Heet water kan zware brandwonden veroorzaken. Wanneer de begrenzing van de maximale warmwatertemperatuur (**WW-temp max.**) > 60 °C is ingesteld:

 Informeer alle betrokkenen en waarborg dat een mengmodule is geïnstalleerd.

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
WW-temp max.	60 °C 80 °C	De hier ingestelde waarde is de bovengrens voor de gewenste warmwater- temperatuur, die in het hoofdmenu kan worden ingesteld. Wordt meer dan 60 °C ingesteld, dan verschijnt de waarschuwingsmelding Verbranding , die door indrukken van de keuzeknop moet worden bevestigd (of met de terug- toets moet worden genegeerd).

Tabel 14 Instellingen in menu Warm water

7.2.4 Instellingen voor een solarinstallatie

Menu: Solar



WAARSCHUWING: Er bestaat gevaar voor verbranding!

Wanneer de thermische desinfectie ter voorkoming van legionella is vrijgeschakeld (het warm water wordt eenmalig dinsdagnacht om 02:00 uur tot 70 °C verwarmd,

→ drinkwaterverordening) of de maximale boilertemperatuur (**Boiler max.**) op meer dan 60 °C is ingesteld:

 Informeer alle betrokkenen en waarborg dat een mengmodule is geïnstalleerd. Met de RC200 kan een solarinstallatie voor warmwatervoorziening worden geregeld. Gebruik de RC300 bij een aanvullende solarverwarmingsondersteuning.

Zie voor meer informatie over solarinstallaties de installatie-instructies van de module SM50/SM100.



Is in dit menu het bruto-collectoroppervlak verkeerd ingesteld, dan wordt in het info-menu onder solaropbrengst een verkeerde waarde getoond.

 Voer het geïnstalleerde bruto-collectoroppervlak in onder de instelling Collector opp.

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
Boiler max.	20 °C 60 °C 90 °C	Wanneer de temperatuur aan de boilertemperatuursensor de maximale boi- lertemperatuur bereikt, wordt de pomp uitgeschakeld. Wordt meer dan 60 °C ingesteld, dan verschijnt de waarschuwingsmelding Verbranding , die door indrukken van de keuzeknop moet worden bevestigd (of met de terugtoets moet worden genegeerd).
Collectortype	Vlakke collect. Vacuümcol-	Gebruik van vlakke- of vacuümbuiscollectoren instellen.
	lect.	
Collector opp	0 m2 500 m ²	Voer het geïnstalleerde bruto-collectoroppervlak in.
Klimaatzone	10 90 200	Stel de klimaatzonde van de installatieplaats in conform de zonekaart (→ installatie-instructie solarmodule).

Tabel 15 Instellingen in menu Solar

7

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
Min. WW-temp.	UIT 15 ℃ 70 ℃	De regeling registreert, of een solar-energierendement aanwezig is en of de opgeslagen warmtehoeveelheid voldoende is voor de warmwatervoorziening. Afhankelijk van deze beide grootheden verlaagt de regeling de gewenste warmwatertemperatuur die door de warmteproducent moet worden gegene- reerd. Bij voldoende solaropbrengst komt zo het bijverwarmen met de warm- teproducent te vervallen. Wanneer de hier ingestelde temperatuur niet wordt bereikt, dan volgt bijladen van warm water door de warmteproducent.
Module pomp	NEE PWM 0-10V	Instellen aanstuursignaal van een modulerende (toerentalgeregelde) solar- pomp (indien aanwezig).
Double match	UIT 35 ℃ 60 ℃	Double-Match-Flow (alleen in combinatie met toerentalregeling) is bedoeld voor het snel laden van de boilerkop tot bijvoorbeeld 45 °C om naverwarmen van het drinkwater door de cv-ketel te voorkomen.
Buisfunctie	UIT AAN	AAN: warme koelvloeistof wordt naar de collectortemperatuursensor ge- pompt; elke 15 minuten wordt de pomp gedurende 5 seconden vanaf een collectortemperatuur van 20 °C geactiveerd (toepassing bij vacuümbuiscol- lectoren).
∆T aan	6 K 10 K 20 K	Instellen inschakeltemperatuurverschil van de solarpomp.
∆T uit	3 K 5 K 17 K	Instellen uitschakeltemperatuurverschil van de solarpomp.
Collector max	100 ℃ 120 ℃ 140 ℃	Bij overschrijden van de maximale collectortemperatuur is de pomp uit.
Desinf. modus	UIT AAN	AAN : desinfectiebedrijf voor de solarboiler vrijschakelen (dagelijks opwar- men tot 60 °C en wekelijks thermische desinfectie via het gebruikersmenu ac- tiveren).
Solar starten	NEE JA	JA: pas na vrijgave van deze functie start de solarinstallatie. NEE: voor onderhoudsdoeleinden kan de solarinstallatie met deze functie worden uitgeschakeld.
Reset opbre.	NEE JA	JA: Solaropbre. wordt op nul teruggezet.
Reset solar	NEE JA	JA: alle solarparameters worden op de basisinstelling teruggezet.

Tabel 15 Instellingen in menu Solar

7.2.5 Functietest van de geïnstalleerde pompen en mengmodules

Menu: Functietest

Met behulp van dit menu kunnen pompen en mengmodules van de installatie worden getest. Dit door deze op verschillende instelwaarden in te stellen. Of de mengmodule of de pomp goed reageert, kan op het betreffende component worden gecontroleerd.



VOORZICHTIG: Verbrandingsgevaar door uitgeschakelde boilertemperatuurbegrenzing tijdens de werkingtest!

- ► Sluit de tappunten.
- Informeer de huisbewoners over het verbrandingsgevaar.

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
Activering	NEE JA	JA: de momentele bedrijfstoestand (mengmodule: stelslag; pomp: niveau of toerental) van de actuatoren in de installatie wordt opgeslagen. Alle actuato- ren in de installatie gaan naar de testmodus. NEE: de actuatoren nemen de eerder opgeslagen stand weer in, zodat de in- stallatie na de functietest weer exact zo opstart, als deze werd gestopt.
CV-pomp ¹⁾	0 100 (in %)	0%: de cv-pomp draait niet en is uitgeschakeld.100%: de cv-pomp draait met maximaal toerental.
Mengklep ¹⁾	DCHT STOP OPEN	OPEN: mengmodule beweegt geheel open. DCHT: mengmodule beweegt geheel dicht. STOP: mengmodule blijft in momentele stand.
Solarpomp ²⁾	UIT 1 100 (in %)	 UIT: de solarpomp draait niet en is uitgeschakeld. Bijvoorbeeld 40 %: de solarpomp draait met een toerental van 40 % van het maximale toerental. 100 %: de solarpomp draait met maximaal toerental.
Desinf. pomp ²⁾	UIT 100 (in %)	UIT: de desinfectiepomp draait niet en is uitgeschakeld. 100 %: de desinfectiepomp draait met maximaal toerental.

Tabel 16 Instellingen in menu Functietest

1) Dit menupunt is alleen beschikbaar, wanneer een module MM50/MM100 is geïnstalleerd.

2) Dit menupunt is alleen beschikbaar, wanneer een solarmodule SM50/SM100 is geïnstalleerd.

7.2.6 Informatie ter controle van de installatie oproepen

Menu: Info

Onder dit menu kunnen instellingen en meetwaarden van de cvinstallatie worden opgevraagd. Veranderingen kunnen niet worden uitgevoerd.

Menupunt	Mogelijke waarde	Beschrijving
Buitentemp.	- 40 ℃ 50 ℃	De actueel gemeten buitentemperatuur is alleen beschikbaar, wanneer een buiten- temperatuursensor is geïnstalleerd.
Bedr. toestel	AAN UIT	AAN: brander in bedrijf
		UIT: brander niet in bedrijf
Aanv.setpoint	20 ℃ 90 ℃	Op de warmteproducent benodigde aanvoertemperatuur (gewenste temperatuur)
Aanv. actueel	20 ℃ 90 ℃	Op de warmteproducent gemeten aanvoertemperatuur (gemeten temperatuur)

Tabel 17 Infomenu

Buderus

Menupunt	Mogelijke waarde	Beschrijving
Max.aanv.tst	35 ℃ 90 ℃	Op de warmteproducent ingestelde maximale aanvoertemperatuur
Evenw.fl.temp	20 ℃ 90 ℃	Actuele cv-watertemperatuur in de evenwichtsfles
Bedrijf CV	UIT Verw. hoog Verw. laag Zomer Handmatig	Actuele bedrijfsmodus in toegekende cv-circuit. → Bedieningsinstructie van de bedieningseenheid
Aanv.setpoint	20 °C 90 °C	Benodigde aanvoertemperatuur in het toegekende cv-circuit
Aanv. actueel ¹⁾	20 ℃ 90 ℃	Gemeten aanvoertemperatuur in het toegekende cv-circuit
Mengklepinst. ¹⁾	0 % 100 %	Mengerpositie in gemengde cv-circuit (bijvoorbeeld 30 % geopend)
RuimtetempSet	UIT 5,0 °C 30,0 °C	Gewenste kamertemperatuur
RuimtetempAct	5,0°C 30,0 ℃	gemeten kamertemperatuur
Bedrijf WW	AAN UIT	AAN: warmwatervoorziening actief UIT: warmwatervoorziening niet actief
WW-temp. set.	15 ℃ 80 ℃	Gewenste warmwatertemperatuur
WW-temp.act	15 ℃ 80 °C	gemeten warmwatertemperatuur
WW-temp max.	15 ℃ 80 °C	Op de bedieningseenheid ingestelde maximale warmwatertemperatuur

Tabel 17 Infomenu

1) Dit menupunt is alleen beschikbaar, wanneer een module MM50/MM100 is geïnstalleerd.

7.2.7 Aanpassen instellingen voor servicemeldingen en storingsmeldingen oproepen

Menu: Onderhoud

Onder dit menu kunnen servicerelevante instellingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om de lijst met storingen te wissen, nadat alle storingen bij een service zijn opgeheven. Wanneer de servicemelding direct op de warmteproducent afhankelijk van de bedrijfsduur of aantal branderuren wordt ingesteld, verschijnt onder **Onderhmelding** de instelling **AAN**, maar kan **Datum onderh.** niet worden ingesteld.

Menupunt	Instelbereik	Functiebeschrijving
Onderhmelding	UIT AAN	AAN: de bedieningseenheid toont in het display op de ingestelde datum (→ datum onderhoud) een servicemelding.
Datum onderh.	1-1-2012 - 31-12- 2099	Datum voor het volgende onderhoud van de cv-installatie.
Reset onderh.	NEE JA	JA: de servicemelding wordt gewist.
Act. storing	bijvoorbeeld 29.09.2012 A11/802	Alle actuele storingen worden weergegeven, gerangschikt op ernst van de storing: datum van de storing wordt in tekstregel getoond, storings- en subcode knipperen afwisselend in de waardeweergave.
Storingshist.	bijvoorbeeld 31.07.2012 A02/816	De laatste 20 storingen worden weergegeven, gerangschikt op tijdstip van optre- den: datum van de storing wordt in tekstregel getoond, storings- en subcode knip- peren afwisselend in de waardeweergave.
Reset storing	NEE JA	JA: alle storingen worden gewist.

Tabel 18 Instellingen in menu Onderhoud

8 Storingen verhelpen

7.2.8 Data van de BUS-deelnemer oproepen

Menu: Systeeminfo

Onder dit menu kan gedetailleerde informatie over de BUSdeelnemers van de installatie worden opgevraagd. Veranderingen kunnen niet worden uitgevoerd.

Menupunt	Weergavevoorbeeld	Functiebeschrijving	
Install.datum	14-9-2012	Datum van de eerste bevestigde configuratie (regelaar) of de eerste toekenning	
		van een cv-circuit (afstandsbediening) wordt automatisch övergenomen.	
Stuureenheid	UBA3.5	Identificatie van de stuureenheid van de warmteproducent	
SW-besturing	1.xx 2.xx	Softwareversie van de stuureenheid van de warmteproducent	
SW-regelaar	NFxx.xx	Softwareversie van de bedieningseenheid	
SW-CV-module	NFxx.xx	Softwareversie van de mengmodule MM50/MM100 ¹⁾	
SW-solarmod.	NFxx.xx	Softwareversie solarmodule Logamatic SM50/SM100 ¹⁾	

Tabel 19 Systeeminfo

1) Alleen beschikbaar, wanneer de betreffende module is geïnstalleerd.

8 Storingen verhelpen

Een storing in uw installatie wordt op het display van de bedieningseenheid getoond. De oorzaak kan een storing van de bedieningseenheid, een component, een module of de warmteproducent zijn. Bijbehorende handleidingen van de betreffende componenten, modules of de gebruikte warmteproducent en in het bijzonder het servicehandboek met gedetailleerde storingsbeschrijvingen bevatten aanvullende informatie over het oplossen van storingen. Vele storingen van de warmteproducent worden niet in het display van de bedieningseenheid getoond. Deze zijn beschreven in de documenten van de gebruikte warmteproducent. De laatste 20 opgetreden storingen worden met een tijdstempel opgeslagen (storingshistorie \rightarrow pagina 29).

i

Gebruik alleen originele reserve-onderdelen! Schade, die ontstaat door niet door de fabrikant geleverde reservedelen, is van de garantie uitgesloten.

Wanneer een storing niet kan worden opgeheven, neem dan contact op met uw servicetechnicus of de dichtstbijzijnde Buderus-dealer.

Storings- code	Sub- code	Oorzaak of storingsbe- schrijving	Testprocedure/oorzaak	Maatregel
A01	808	B Warmwatervoorziening: warmwatertemperatuur-	Controleer de verbindingskabel tussen regeltoestel en warmwatersensor	Vervang de sensor, wanneer een defect aan- wezig is
		sensor 1 defect	Controleer de elektrische aansluiting van de verbindingskabel in het regeltoestel	Los het contactprobleem op, wanneer schroeven of een stekker los zitten
			Controleer de warmwatersensor con- form de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waarde niet overeenkomen
			Controleer de spanning op de aansluit- klemmen van de warmwatersensor in het regeltoestel conform de tabel	Vervang het regeltoestel, wanneer de sen- sorwaarden kloppen, maar de spannings- waarden niet overeenkomen
			Voer een reset uit bij de GB 142	Vervang de elektronica in de warmteprodu- cent, wanneer na de reset de storing nog ac- tief is

8

Storings- code	Sub- code	Oorzaak of storingsbe- schrijving	Testprocedure/oorzaak	Maatregel
A01	810	0 Warm water blijft koud	Controleer of eventueel constant water door aftappen of een lekkage uit de boi- ler wordt onttrokken	Eventueel constante warmwaterafname te- gengaan
			Controleer de positie van de warmwater- sensor. Deze kan verkeerd zijn aange- bracht	Positioneer de warmwatersensor correct
			Controleer de verbindingsleidingen tus- sen ketel en boiler en controleer aan de hand van de installatie-instructies of deze correct zijn aangesloten	Los eventuele verkeerde leidingaansluitin- gen op
			Controleer of de verwarmingsslang in de boiler volledig is ontlucht	Ontlucht eventueel
			Controleer aan de hand van de techni- sche documentatie, of de ingebouwde boilerlaadpomp de benodigde capaciteit heeft	Vervang de pomp bij bestaande afwijkingen
			Wanneer de warmwatervoorrang is uit- geschakeld en verwarming en warm wa- ter in parallelbedrijf actief zijn, kan eventueel het vermogen van de ketel niet voldoende zijn	Stel de warmwatervoorziening op "voorrang" in
			Te grote verliezen circulatieleiding	Controleer de circulatieleiding
			Controleer de warmwatersensor con- form de tabel	Vervang de sensor bij afwijkingen ten opzich- te van de tabelwaarden
A11	1004	Systeemconfiguratie niet bevestigd	Systeemconfiguratie niet volledig uitge- voerd	Configureer en bevestig het systeem volledig
A11	1010	Geen communicatie via BUS-verbinding EMS plus	Controleer, of de buskabel verkeerd is aangesloten	Los de bedradingsfout op en schakel het re- geltoestel uit en weer in
			Controleer, of de buskabel defect is. Ver-	Repareer de buskabel of vervang deze
			wijder de uitbreidingsmodule van EMS- BUS en schakel het regeltoestel uit en weer aan. Controleer, of de oorzaak van de storing de module of de modulebe- drading is.	Vervang defecte EMS-BUS-busdeelnemers

Storingen verhelpen

Storings- code	Sub- code	Oorzaak of storingsbe- schrijving	Testprocedure/oorzaak	Maatregel
A11	1037	Buitentemperatuursen- sor defect.	Controleer de configuratie. Met de geko- zen instelling is een buitentemperatuur- sensor nodig.	Verander de configuratie
			Controleer de verbindingskabel tussen regeltoestel en buitentemperatuursen- sor op doorgang	Los de storing op, wanneer geen doorgang aanwezig is
			Controleer de elektrische aansluiting van de verbindingskabel in de buitentempe- ratuursensor respectievelijk aan de stek- ker in het regeltoestel	Los het contactprobleem op, wanneer schroeven of een stekker los zitten
			Controleer de buitentemperatuursensor conform de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waarde niet overeenkomen
			Controleer de spanning op de aansluit- klemmen van de buitentemperatuursen- sor in het regeltoestel conform de tabel	Vervang het regeltoestel, wanneer de sen- sorwaarden kloppen, maar de spannings- waarden niet overeenkomen
A11	1038	Tijd/datum ongeldige	Datum/tijd nog niet ingesteld	Datum/tijd instellen
		waarde	Voedingsspanning over langere tijd uit- gevallen	Uitval van de voedingsspanning vermijden
A11	3061 3062 3063	Geen communicatie met de mengmodule	Controleer de configuratie (adresinstel- ling op de module). Met de gekozen in- stelling is een mengmodule nodig	Verander de configuratie
	3064	(3061 = cv-circuit 1; 3062 = cv-circuit 2; 3063 = cv-circuit 3; 3064 = cv-circuit 4)	controleer de verbindingskabel EMS naar mengermodule op beschadiging. De busspanning op de mengmodule moet tussen 12-15 V DC liggen	Vervang beschadigde kabel
			Mengmodule defect	Vervang de mengmodule
A11	3091 3092 3093 3094	Kamertemperatuursen- sor defect (3091 = cv-circuit 1; 3092 = cv-circuit 2; 3093 = cv-circuit 3; 3094 = cv-circuit 4)	Systeemregelaar of afstandsbediening defect	Systeemregelaar of afstandsbediening vervangen
A11	6004	Geen communicatie met de solarmodule	Controleer de configuratie (adresinstel- ling module). Met de gekozen instelling is een solarmodule nodig	Verander de configuratie
			controleer de verbindingskabel EMS naar solarmodule op beschadiging. Bus- spanning op de solarmodule moet tussen 12-15 V DC liggen.	Vervang beschadigde kabel
			Solarmodule defect	Module vervangen

8

Storings- code	Sub- code	Oorzaak of storingsbe- schrijving	Testprocedure/oorzaak	Maatregel
A21 A22 A23	1001	Geen communicatie tus- sen systeemregelaar en afstandsbediening	Controleer de configuratie (adresinstel- ling). Met de gekozen instelling is een sy- steemregelaar nodig.	Verander de configuratie
A24		(A21 = cv-circuit 1; A22 = cv-circuit 2; A23 = cv-circuit 3;	Controleer de verbindingskabel EMS naar systeemregelaar op beschadiging. De busspanning op de systeemregelaar moet tussen 12-15 V DC liggen.	Vervang beschadigde kabel
		A24 - CV-CITCUIL 4)	Systeemregelaar defect	Vervang de systeemregelaar
A31 A32 A33	3021 3022 3023	CV-circuit aanvoertempe- ratuursensor defect	Controleer de configuratie. Met de geko- zen instelling is een aanvoertempera- tuursensor nodig	Verander de configuratie.
A34	3024	(A31/3021 = cv-circuit 1; A32/3022 = cv-circuit 2; A33/3023 = cv-circuit 3;	Controleer de verbindingskabel tussen mengmodule en aanvoertemperatuur- sensor	Maak de verbinding op de juiste wijze
		A34/3024 = cv-circuit 4)	Controleer de aanvoertemperatuursen- sor conform de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waarden niet overeenkomen
			Controleer de spanning aan de aansluit- klemmen van de aanvoertemperatuur- sensor op de mengmodule conform de tabel	Vervang de mengmodule, wanneer de sen- sorwaarden kloppen, maar de spannings- waarden niet overeenkomen
A51	6021	Collectortemperatuursen- sor collector 1 defect	Controleer de configuratie. Met de geko- zen instelling is een collectorsensor no- dig	Verander de configuratie.
			Controleer de verbindingskabel tussen solarmodule en collectorsensor	Maak de verbinding op de juiste wijze
			Controleer de collectorsensor aan de hand van de tabel	Vervang de sensor, wanneer waarden niet overeenkomen
			Controleer de spanning aan de aansluit- klemmen van de collectorsensor op de solarmodule conform de tabel	Vervang de module, wanneer de sensorwaar- den kloppen, maar de spanningswaarden niet overeenkomen
A51	6022	boilertemperatuursensor onder defect	Controleer de configuratie. Met de geko- zen instelling is een boilertemperatuur- sensor nodig.	Verander de configuratie
			Controleer de verbindingskabel tussen solarmodule en boilersensor onder	Maak de verbinding op de juiste wijze
			Controleer de elektrische aansluiting van de verbindingskabel op de solarmodule	Los het contactprobleem op, wanneer schroeven of een stekker los zitten
			Controleer de boilersensor onder con- form de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waarde niet overeenkomen
			Controleer de spanning aan de aansluit- klemmen van de boilersensor onder op de solarmodule conform de tabel	Vervang de module, wanneer de sensorwaar- den kloppen, maar de spanningswaarden niet overeenkomen

Storingen verhelpen

Storings- code	Sub- code	Oorzaak of storingsbe- schrijving	Testprocedure/oorzaak	Maatregel
A61 A62	1010	Geen communicatie via de BUS-verbinding EMS	Controleer, of de buskabel verkeerd is aangesloten	Los de bedradingsfout op en schakel het re- geltoestel uit en weer in
A63 A64		plus. (A61 = cv-circuit 1;	Controleer, of de buskabel defect is. Verwijder de uitbreidingsmodule van EMS-BUS en schakel het regeltoestel uit	Repareer de buskabel of vervang deze Vervang defecte EMS-BUS-busdeelnemers
		A62 = cv-circuit 2; A63 = cv-circuit 3; A64 = cv-circuit 4)	en weer aan. Controleer, of de oorzaak van de storing de module of de module- bedrading is	
A61 A62 A63	1037	Buitentemperatuursen- sor defect.	Controleer de configuratie. Met de geko- zen instelling is een buitentemperatuur- sensor nodig	Verander de configuratie
A64		(A61 = cv-circuit 1; A62 = cv-circuit 2; A63 = cv-circuit 3;	Controleer de verbindingskabel tussen regeltoestel en buitentemperatuursen- sor op doorgang	Los de storing op, wanneer geen doorgang aanwezig is
		A64 = cv-circuit 4)	Controleer de elektrische aansluiting van de verbindingskabel in de buitentempe- ratuursensor respectievelijk aan de stek- ker in het regeltoestel	Los het contactprobleem op, wanneer schroeven of een stekker los zitten
			Controleer de buitentemperatuursensor conform de tabel	Vervang de sensor, wanneer de waarde niet overeenkomen
			Controleer de spanning op de aansluit- klemmen van de buitentemperatuursen- sor in het regeltoestel conform de tabel	Vervang het regeltoestel, wanneer de sen- sorwaarden kloppen, maar de spannings- waarden niet overeenkomen
A61 A62 A63	1081 1082 1083	Twee master-bedienings- eenheden in het systeem.	Controleer in het installatieniveau de pa- rametrering	De bedieningseenheid voor cv-circuit 1 4 als master aanmelden
A64	1084	(A61/1081 = cv-circuit 1; A62/1082 = cv-circuit 2; A63/1083 = cv-circuit 3; A64/1084 = cv-circuit 4)		
A61 A62 A63	3091 3092 3093	Kamertemperatuursen- sor defect	Systeemregelaar of afstandsbediening defect	Systeemregelaar of afstandsbediening ver- vangen
A64	3094	(A61/3091 = cv-circuit 1; A62/3092 = cv-circuit 2; A63/3093 = cv-circuit 3; A64/3094 = cv-circuit 4)		
Нхх			Bijvoorbeeld service-interval van de warmteproducent is verlopen.	Service nodig, zie documenten van de warm- teproducent.

9 Milieubescherming/afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch-groep.

Kwaliteit van de producten, rendement en milieubescherming zijn voor ons gelijkwaardige doelstellingen. Wetten en voorschriften op het gebied van de milieubescherming worden strikt gerespecteerd.

Ter bescherming van het milieu gebruiken wij, rekening houdend met bedrijfseconomische gezichtspunten, de best mogelijke techniek en materialen.

Verpakking

Voor wat de verpakking betreft, nemen wij deel aan de nationale verwerkingssystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden gerecycled.

Oude ketel

Oude ketels bevatten materialen, die hergebruikt kunnen worden.

De modules kunnen gemakkelijk worden gescheiden en de kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen de verschillende componenten worden gesorteerd en voor recyclage worden aangeboden.

10 Instelprotocol (menu Service/installateur)

Het identificatienummer van de bedieningseenheid hier invullen:

Klant/gebruiker	Installateur

Datum van de inbedrijfstelling:

Menupunt	Instelling
Systeemgeg.	
Bedieneenheid	□ Regelaar □ Afstandsbed.
CV-toekenning	
Aansl. pomp	Warmteproducent CV-module (MM50/MM100)
Mengklep	🗆 NEE 🗆 JA
Loopt.mengkl	seconden
Verw. systeem	Radiator Vloerverwarming
Type regeling	🗆 Buiten eenvoud. 🛛 Buiten optimaal 🗆 Ruimte-aanvoer 🗆 Ruimte-vermogen
Extern sensor	🗆 NEE 🗆 JA
Config. CV1	□ Nee □ geen pomp □ eigen pomp □ P. na evenw.fl.
Warm water	□ Nee □ Ja, 3-wegklep □ Ja, laadpomp

Tabel 21 Instelprotocol

Instelprotocol (menu Service/installateur)

Menupunt	Instelling
Evenw.fl.sens	□ Nee □ Ja, op toestel □ Ja, op module
Circulatie	🗆 NEE 🗆 JA
Solarmodule	nee ja
Min.buit.temp	D °
Demping	uit 🗆 AAN
Soort gebouw	🗆 zwaar 🗆 middel 🗆 licht
cv-circuit	
Ontwerptemp.	٥
Voetpunt	D°
Eindpunt	D°
Aanvoer max.	D°
PID-gedrag	🗆 snel 🗆 middel 🗆 traag
Ruimteinvloed	К
Solarinvloed	□ UIT (= 0 K) K
Doorverwarmen	
Vorstbev.	UIT 🗆 op buitentemp. 🗆 op ruimtetemp. 🗆 Ruimte-buiten
Vorstdrempel	D °
WW-voorrang	uit 🗆 aan
Warm water	
WW-temp max.	D°
Solar	
Boiler max.	٦°
Collectortype	Vlakke collect. Vacuümcollect.
Collector opp	m ²
Klimaatzone	
Min. WW-temp.	□ UIT ℃
Module pomp	□ NEE □ PWM □ 0-10V
Double match	□ UIT ℃
Buisfunctie	L UIT L AAN
∆T aan	К
ΔT uit	К
Collector max	2°
Desinf. modus	uit aan
Onderhoud	
Datum onderh.	
Tabal 21 Instalarata	

Trefwoordenregister

Trefwoordenregister

A

Aanbrengen bedieningseenheid
Aansluiten elektrisch
Aansluiting cv-pomp
Aansluiting op warmteproducent
Aanvoertemperatuur
Gewenste waarde aan de warmteproducent
Gewenste waarde in cv-circuit
Maximale waarde aan de warmteproducent
Maximale waarde in cv-circuit
Werkelijke waarde aan de warmteproducent
Werkelijke waarde in cv-circuit
Activering (functietest)
Actuele storing
Afmetingen7
Afnemen bedieningseenheid van de sokkel11
Afstandsbediening
Afval
Automatische configuratie

В

Bedieningseenheid
Bedieningselementen
Bedoeld gebruik5
Bedrijfsmodus cv-circuit
Bedrijfsstatus warm water
Bedrijfsstatus warmteproducent
berekeningstemperatuur
Bevestiging
Boilerlaadpomp
Boilertemperatuur, maximale waarde26
Buisfunctie
Buitentemperatuur
BUS-verbinding10

С

Circulatiepomp	20
Collectoroppervlak	26
Collectortemperatuur, maximale waarde	27
Collectortype	26
CV-circuit	19
CV-pomp (functietest)	28

D

Datum onderh	29
Datum storing	
Actuele storing	29
Storingshistorie	29
Demping	20
Doorverwarmen	22
Double-Match-Flow2	27

Ε

EINDPUNT	22
EMS plus	8
Evenwichtsfles	20
Externe temperatuursensor	20

F

Functiemodule	
CV-circuitmodule	3
Solarmodule	3
Functietest19)

G

Gangreserve	4
Gebouwsoort	20
Gebruik als afstandsbediening	4
Gebruik als regelaar	4
Gegevens betreffende het product	4

Η

Hoofdmenu	17
Bediening	17
Instellingen	17
Menustructuur	17
Overzicht	17
beschrijving – zie gebruiksinstructie	

I

In bedrijf nemen
Belangrijke instellingen16
Checklist
Inbedrijfstellingsprotocol35
Info (serviceniveau)19
Inschakeltemperatuurverschil27
Installatiedatum
Installeren8

Trefwoordenregister

K
Kabel 10
Kamerinvloed 22
Kamertemperatuur
Gewenste waarde 29
Werkelijke waarde 29
Klimaatzone

L

Leveringsomvang	g	6
-----------------	---	---

М

Mengerinstelling 29 Mengerlooptijd 20
Mengmodule
Functietest 28
Systeemgeg 20
Menustructuur
Hoofdmenu 17
Serviceniveau
(beschrijving – zie gebruiksinstructie)
Milieubescherming
Minimale buitentemperatuur 20
Modulerende solarpomp 27
Montage van de sokkel 10

0

Onderhoud	19
Oud apparaat	35
Oude ketel	35

Ρ

-			
PID-gedrag	 •••••	 	21-22

R

Recyclage	35
Regeling in functie van de kamertemperatuur	4
Reset gehele bedieningseenheid	20
Reset onderh	29
Reset solarconfiguratie	27
Reset storing	29

S

5
Sensorkarakteristieken7
Servicemelding 29
Serviceniveau
Instellingen18-19
Overzicht 19
Softwareversie
Besturing 30
CV-circuitmodule 30
Regelaar
Solarmodule 30
Solar
Instellingen 26
Serviceniveau 19
Solarpomp, functietest 28
Solarinvloed
Solarmodule
Solaropbrengst 26
Solarregeling4
Starten solarinstallatie 27
Stooklijn
Instellen 23
voor radiatoren 25
voor vloerverwarming 24
Storingen verhelpen 30
Storingscodes 30
Storingshistorie
Stuureenheid 30
Syst.info 19
Systeemgeg 19

Т

Technische gegevens7
Temperatuur
CV-aanvoer
op de evenwichtsfles 29
Warm water 29
Temperatuursensoren
Karakteristieken7
op de evenwichtsfles 20
Thermische desinfectie
Toebehoren
Toekenning cv-circuit 20
Type regeling 20

U

Uitschakeltemperatuurverschil	 27
Ultschakeltemperatuurverschil	 2

V

Veiligheidsaanwijzingen	. 3
Verpakking	35
Verwarmingsysteem 20, 2	23
Voetpunt	22
Vorstbev	
cv-circuit	22
Installatie	23
Vorstdrempel	23

Wa

Fabrikant

Bosch Thermotechnology n.v./s.a. Buderus Ambachtenlaan 42a 3001 Heverlee Tel.: 0032 16 403 020 Fax: 0032 16 400 406 www.buderus.be info@buderus.be

Dienst na verkoop (voor onderhoud en reparatie)

Tel.: 0032 78 050 780 Fax: 0032 78 050 781 www.myservice.be planning@myservice.be







